



Hak holowniczy

Zastosowanie:

Seat Leon II 2006>

Toledo III 2004>

Altea

Altea XL

Instrukcja Montażu Haka Holowniczego

1. Zdemontować zderzak
2. Usunąć belkę zderzeniową
3. Wsunąć hak w podłużnicę
4. Usunąć zaślepki z zewnętrznej części podłużnicy i przykręcić śrubami M10*35 wraz z podkładkami powiększonymi i podkładkami sprężystymi
5. Podłączyć elektrykę
6. Zamontować zderzak
7. zamontować Tabliczke kule gniazdo elektryczne
8. Dokęcić wszystkie śruby zgodnie z tabelą momentów

