



Instrukcja Montażu

1. Zdemontować Zderzak
odnaleźć technologiczne otwory w bokach podłużnic
2. Odkręcić belkę zderzeniową
3. W otwory w podłużnicach wsunąć belkę haka poz. 1
i skręcić śrubami M10*35 wraz z podkładkami
powiększonymi śruby dokręcić Momotem 50Nm
4. Podłączyć instalację elektryczną haka
5. Wykonać wycięcie na wyjście łap haka
6. Zamontować zderzak
7. Dokręcić Kulę wraz z blachą gniazda elektrycznego
momentem 87Nm

LISTA CZĘŚCI			
ELEMENT	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS
1	1	896	Belka główna
2	4	DIN 933 - M10 x 35	Śruba z łbem sześciokątnym
3	2	DIN 931-1 - M12 x 70	Śruba z łbem sześciokątnym
4	4	DIN 9021 - 10,5	Podkładka powiększona
5	4	DIN 127 - A 10	Podkładka sprężysta
6	2	DIN 127 - A 12	Podkładka sprężysta
7	2	DIN 125 - A 13	Podkładka
8	2	DIN 934 - M12	Nakrętka
9	1	896-02	Blacha mocująca gniazdo
10	1	896-03	Część Kulista

2014-03-06	Bizub Fabryka Haków Holowniczych		
R=1800kg	TITLE		
S=75kg	Zaczer Kulowy VW Touran 2003-2010		
D=9.9kN			
SIZE	Nr Kat.	REV	
C			
SCALE	SHEET 1 OF 1		