


| LISTA CZĘŚCI | | | |
|--------------|-------|-------------------------|----------------------------|
| ELEMENT | ILOŚĆ | NR CZĘŚCI | OPIS |
| 1 | 2 | Wspornik | |
| 3 | 1 | Belka główna zaczepu | |
| 8 | 4 | DIN 933 - M12 x 35 | Śruba z łbem sześciokątnym |
| 9 | 6 | DIN 125 - A 13 | Podkładka |
| 10 | 6 | DIN 127 - A 12 | Podkładka sprężysta |
| 11 | 2 | DIN 931-1 - M12 x 70 | Śruba z łbem sześciokątnym |
| 12 | 1 | Błacha mocująca gniazdo | |
| 13 | 6 | DIN 934 - M12 | Nakrętka |
| 16 | 4 | Tuleja dystansowa 22*55 | |
| 17 | 8 | DIN 9021 - 10,5*30 | Podkładka powiększona |
| 18 | 4 | DIN 931-1 - M10 x 90 | Śruba z łbem sześciokątnym |
| 19 | 1 | Część Kulista | |
| 21 | 4 | DIN 127 - A 10 | Podkładka sprężysta |
| 22 | 4 | DIN 934 - M10 | Nakrętka |

Instrukcja Montażu Zaczepu Kulowego

Montaż zaczepu nie wymaga podcinania i demontażu zderzaka

1. Opuścić koło zapasowe
2. Opuścić tłumik i zdjąć osłonę termiczną
3. Odnaleźć w podłużnicach fabryczne otwory do montażu zaczepu (mogą być zaślepione materiałem antykorozyjnym)
4. Po obu stronach samochodu w odnalezione uprzednio otwory wprowadzając od wewnętrznej strony pilniki okrągły i przebyć mastykę otworu po zewnętrznej stronie podłużnicy.
5. W tak przygotowane otwory zamontować wsporniki boczne jak na rysunku (przy użyciu śrub M10*90) i lekko skrócić
6. Między wsporniki boczne wprowadzić belkę główną zaczepu zaczynając od lewej strony tak by przeszła nad tłumikiem.
7. Belkę główną haka przykręcić do wsporników bocznych jak na rysunku śrubami M12*35
8. Zamontować z powrotem osłonę termiczną i tłumik
9. Podłączyć elektrykę haka (nie jest wyposażeniem zaczepu)
10. Przykręcić część kulistą zaczepu wraz z blachą gniazda elektrycznego
11. Dokręcić wszystkie śruby zgodnie z tabelą momentów siły dokręcania

| TABELA | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| 11 Nm | 25 Nm | 50 Nm | 87 Nm | 138 Nm | 210 Nm |



Fabryka Haków Holowniczych
05-825 Grodzisk Mazowiecki
+4822724 3186
507 032 098

Zaczep kulowy Dacia Sandero 2008-12 2012

| | | |
|---------------|---------------------|----------------------------|
| Nr Katalogowy | | |
| D= 7,3 kN | R=1350 Kg Uciąg max | S=75 kg Max nacisk pionowy |