


LISTA CZĘŚCI			
ELEMENT	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS
1	1	A08344	Belka zaczepu
2	1		wspornik lewy
3	1		wspornik prawy_MIR
4	6	DIN 125 - A 13	Podkładka
5	6	DIN 127 - A 12	Podkładka sprężysta
6	4	DIN 933 - M12 x 35	Śruba z łbem sześciokątnym
7	4	DIN 934 - M12	Nakrętka
8	8	DIN 9021 - 10,5*30	Podkładka powiększona
9	8	DIN 127 - A 10	Podkładka sprężysta
10	8	DIN 961 - M10 x 35*1.25	Śruba drobnozwojna
11	1		Blacha mocująca gniazdo
12	1		kula
13	2	DIN 933 - M12 x 70	Śruba z łbem sześciokątnym
14	2	DIN 125-1 - B 13	Podkładka

**Instrukcja Montażu Zaczepu Kulowego**

Montaż zaczepu nie wymaga demontażu zderzaka

1. W samochodzie Hundi IX35 wyciąć środkowy dolny wspornik zderzaka  
W samochodzie Kia Sportage wykonać podcięcie zderzaka o wymiarach 60mm szerokie i 10 mm głębokie symetrycznie względem środka
2. Odnaleźć w podłużnicach fabryczne otwory do montażu zaczepu (mogą być zaślepione materiałem antykorozyjnym)
3. Przyłożyć elementy boczne do podłużnicy i skręcić lekko śrubami M10\*35\*1,25 z użyciem podkładki powiększonej i sprężystej
4. Między wsporniki boczne wprowadzić belkę główną zaczepu.
5. Belkę główną haka przykręcić do wsporników bocznych jak na rysunku śrubami M12\*35
6. Podłączyć elektrykę haka (nie jest wyposażeniem zaczepu)
7. Przykręcić część kulistą zaczepu wraz z blachą gniazda elektrycznego
8. Dokręcić wszystkie śruby zgodnie z tabelą momentów siły dokręcania



Fabryka Haków Holowniczych  
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
+4822724 3186  
507 032 098

---

Zaczep Kulowy Hundai IX35 03 2010- 09 -2013 09 2013-  
Kia Sportage 08 2010-

---

Nr Katalogowy		
D=11 kN	R=2200 kg Uciąg max.	S=80kg max. nacisk pionowy

TABELA					
M6	M8	M10	M12	M14	M16
11 Nm	25 Nm	50 Nm	87 Nm	138 Nm	210 Nm