



Instrukcja Montażu Zaczepu Kulowego

1. Zdemontować zderzak i uchwyt tłumika końcowego
2. Od zderzaka odkręcić belkę zderzeniową, w miejsce belki zderzeniowej przykręcić belkę główną haka użyć śrub M6 odkręconych wcześniej od belki zderzeniowej
3. W punkcie X przykręcić wieszak tłumika śrubą nakrętką z zestawu haka i śrubą uprzednio odkręconą od belki zderzeniowej
4. Wsporniki boczne wsunąć w podłużnice i skręcić lekko przez oryginalne otwory w podłużnicach śrubami M10 *35 wraz z podkładką powiększona i podkładką sprężystą (zdemontować osłonne termiczną tłumika w celu dostępu do otworów technologicznych)-5. Podłączyć elektrykę haka
6. Zamontować zderzak z wcześniej przykręconym hakiem w miejscu belki zderzeniowej
7. Dokręcić hak z prawej strony śrubami M12*40 z lewej M12*70
8. Dokręcić wszystkie śruby zgodnie z momentem M6-11Nm, M825Nm, M10-50Nm, M12 87 Nm
9. Zamontować części kulistą haka wraz z blachą gniazda elektrycznego.

Po przejechaniu 1000 km z przyczepą dokręcić wszystkie śruby zgodnie z podanymi momentami siły dokręcania.

LISTA CZĘŚCI			
ELEMENT	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS
1	1	Belka Główna	
2	1	WSPORNIK PRAWY	
3	1	WSPORNIK LEWY	
4	4	DIN 933 - M10 x 35	Śruba z łbem sześciokątnym
5	4	DIN 127 - A 10	Podkładka sprężysta
6	4	DIN 9021 - 10,5*30	Podkładka powiększona
7	6	DIN 125 - A 13	Podkładka
8	6	DIN 127 - A 12	Podkładka sprężysta
9	2	DIN 933 - M12 x 40	Śruba z łbem sześciokątnym
10	4	DIN 931-1 - M12 x 70	Śruba z łbem sześciokątnym
11	2	DIN 934 - M12	Nakrętka
12	1	Blacha mocująca gniazdo	
13	4	DIN 934 - M6	Nakrętka
14	1	DIN 934 - M8	Nakrętka
15	1	kula	

BIZUB Fabryka Haków Holowniczych		
Zaczep Kulowy Mercedes C Klass W203-S203 sedan kambi 2000-2007		
DWG NO		
R=1700 kg	S=75kg	D=9.1 kN