

Renault Megane (combi),
(rok prod. 07/2003-)

Instrukcja montażu:

1. Zdemontować zderzak i wyjąć koło zapasowe z bagażnika
2. Odkręcić belkę zderzeniową z tylnego pasa.
3. Od strony bagażnika zdemontować wszystko i dostać się do podłużnic.
4. Wsunąć elementy "A" w podłużnice tak aby pokryły się z otworami w podłużnicy bagażnika.
5. Przyłąpać ostatnie otwory od środka auta (od strony siedzeń) śrubami.
6. Przyłożyć belkę haka "C" do elementów "A" wykorzystując dystanse "B".
7. Skręcając element "A" razem z dystansem "B" raz przez podłużnice
8. Dokręcić belkę haka "C".
9. Odznaczyć środek zderzaka i dokonać odpowiedniego wycięcia w zderzaku.
10. Zamontować zderzak i dokręcić kulę haka, podłączyć instalację elektryczną.

