

Volvo S80, rok prod: od 2006

Volvo V70 kombi 2WD, rok prod: od 2007 (bez R-Design w 2007-2010 a również z R-Design i R-Edition od 2011)

Volvo V70 (AWD 4x4, bez R-Design), rok prod: od 2011

bizub

Zestaw śrubowy:

śruby:

M12x70-8.8 - 2 szt.

M12x35-8.8 - 4 szt.

Podkładki:

Ø13 - 2 szt.

Ø13xØ35 - 4 szt.

Podkładki sprężyste:

Ø12,2 - 6 szt.

Nakrętki:

M12-8 - 2 szt.

Instrukcja montażu:

1. Zdemontować zderzak tylny wraz ze wzmocnieniem.
2. Opuścić końcowy tłumik z uchwytu oraz zdemontować osłonę termiczną.
3. Wsunąć korpus zaczepu do podłużnic i skrócić śrubami M12x40 wraz z podkładkami dużymi i podkładkami sprężystymi.
4. Wykonać wycięcie w zderzaku na łapki kuli.
5. Zamontować ponownie elementy zdemontowane, wymienione w punktach 1., 2.
6. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli momentów.
7. Zamontować kulę oraz blachę gniazdka elektrycznego stosując śruby M12x70, podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki. Momenty wg tabeli.
8. Połączyć instalację elektryczną zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu.

Fitting instructions:

1. Remove the rear bumper with it reinforcement.
2. Leave the last silencer from the holder and remove the thermal protection.
3. Slide the towbar mainframe to the stringers and screw on using bolts M12x40 with spring washers and big washers .
4. Perform undercut in the rear bumper (on the ball feet).
5. Install again all items listed in points 1., 2.
6. Tighten all he bolts according to the torque settings - see the table.
7. Fix the ball and electric plate with the bolts M12x70 (washers, spring washers, nuts). Torque settings according to the table.
8. Connect the electric wires according to the instructions of the car.

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)

Torque settings for nuts and bolts (8.8)

M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm; M16 - 195 Nm

