



Seat Cordoba Vario (combi),
(rok prod.1997-12/2002),
Polo Classic (sedan)
(rok prod. 1995-2000)
Nr kat.A23723.

Instrukcja Montażu

1. Odkręcić zderzak.
2. Od tylnego pasa odkręcić belkę zderzeniową (nie będzie już wykorzystane).
3. Udrożnić technologiczne otwory na tylnym pasie oraz w podłużnicach
4. Wsunąć hak w podłużnice.
5. Poprzez technologiczne otwory w podłużnicach przykręcić hak śrubami M10x35 8.8 stosując powiększone podkładki
6. Poprzez otwory w zaczepie wykonać otwory $\varnothing 10,5$ w tylnym pasie samochodu i skrócić śrubami M10x45
7. Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
8. Wyciąć w dolnej części zderzaka, w jego osi fragment o wymiarach 40x40.
9. Przykręcić zderzak.
10. Podłączyć instalację elektryczną.
11. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.

