



### Instrukcja Montażu Haka Holowniczego

1. Elementy A przykręcić luźno do podłużnic przez otwory technologiczne
2. Następnie do elementów A przykręcić belkę główną haka
- 3.. Dokręcić wszystkie śruby z momentem, jak pokazano w tabeli.
4. Podłączyć Elektrykę haka
5. Przykręcić kulę haka

### Fitting instruction:

- 1.Screw slightly the element A to the metal clamps through the technological holes.
- 2.Screw the main bar to the elements A.
- 3.Tighten all the bolts according to the torque setting - see the table.
- 4.Connect the electric wires.
5. Fix the ball.

Hak holowniczy Nr kat. B15494

MERCEDES SPRINTER

VOLKSWAGEN CRAFTER,

(Furgon, Minibus (3,5T) (3,665 / 4,325m) ze stopniem, pojedyncze koła)

TYP		LP	Rodzaj	Ilość
	Śruba	1	M12*110	8
	Śruba	2	M12*35	6
	Śruba	3	M16*45	2
	Nakrętka	4	M12	14
		5	M16	2
	Podkładka sprężysta	6	Ø12	14
		7	Ø16	2
		8	Ø16	2
	Podkładka	9	Ø12	6
	Podkładka Powiększona	10	Ø12*35	8

